



# Electronicare

## Verkorte handleiding PSW 2000

### Line in left en line in right

U kunt op één van deze twee ingangen de sub out van uw versterker/receiver aansluiten. Soms worden er splitsers bij de sub kabel geleverd zodat links en rechts zijn aangesloten. Het maakt voor het geluid niet uit of één, twee, links of rechts aansluit. Heeft u geen sub uit dan sluit u een line uit hierop aan die in volume mee wordt geregeld (ook testen is hiermee mogelijk door bijv. een Ipod hierop aan te sluiten).

### High pass output left en right.

Stel dat u een volume geregelde uitgang van uw versterker gebruikt en u heeft deze nodig voor een ander toestel dan kunt u van deze twee uitgangen gebruik maken. Deze geven weer wat er op de line ingangen van de subwoofer is aangesloten. (zijn dus doorverbonden met de line in)

### Speaker input.

Heeft u niet de beschikking over een sub out of een volume geregelde line out op uw versterker /receiver dan kunt u hierop de front luidsprekeruitgangen van uw versterker aansluiten. Let op + en -.

### Speaker output.

De front luidsprekers die normaal op de versterker/receiver zitten aangesloten sluit u aan op deze terminals. Let op + en -.

### Input level,

Dit is de volumeregeling van de subwoofer.

### Crossover frequentie

Met deze regelaar stelt u in de maximale frequentie die de subwoofer nog weer mag geven. Dat is net iets hoger dan de laagste frequentie die uw satelliet boxen nog kunnen weergeven (bij de kef eitjes is dit 80Hz. U stelt de crossover dan in op ongeveer 90Hz.

### Phase adjust

Deze staat normaal op 0. Echter als u het volume van de sub, ook na bijstelling van het input level te mager vindt dan kunt u deze regelaar gebruiken om hinderlijke akoestische effecten in de ruimte tegen te gaan. (bijvoorbeeld als de sub in een hoek staat of ver weg van de andere boxen)

### Power auto / manual

In de autostand gaat na ongeveer 30 minuten stilte de sub in de standby stand. Als u dit niet wil zet u deze schakelaar op hand. De subwoofer blijft dan altijd aan.

### On off

Met deze schakelaar schakelt u de stroom uit van de subwoofer en doet hij niets meer.