



Electronicare

Verkorte handleiding PSW 2010 PSW 2500

Line in left en line in right

U kunt op één van deze twee ingangen de sub out van uw versterker/receiver aansluiten. Soms worden er splitsers bij de sub kabel geleverd zodat links en rechts zijn aangesloten. Het maakt voor het geluid niet uit of één, twee, links of rechts aansluit. Heeft u geen sub uit dan sluit u een line uit hierop aan die in volume mee wordt geregeld (ook testen is hiermee mogelijk door bijv. een Ipod hierop aan te sluiten).

High pass output left en right.

Stel dat u een volume geregelde uitgang van uw versterker gebruikt en u heeft deze nodig voor een ander toestel dan kunt u van deze twee uitgangen gebruik maken. Deze geven weer wat er op de line ingangen van de subwoofer is aangesloten. (zijn dus doorverbonden met de line in)

Ground in / out

Als u last hebt van een zachte brom terwijl u geen muziek afspeelt dan kan het zijn dat u een zogenaamde aardlus hebt (ontstaat als uw versterker/receiver en uw subwoofer beide in een geaard wandcontactdoos zitten met een geaarde stekker) dan zet u de grond op out. Normaal gesproken staat deze op in.

Input level,

Dit is de volumeregeling van de subwoofer.

Music / cinema

Deze schakelaar kunt u gebruiken wanneer u naar een film kijkt. De bassen worden dan wat agressiever en houden wat langer aan. Dit geeft een spannend effect.

Crossover frequentie

Met deze regelaar stelt u in de maximale frequentie die de subwoofer nog weer mag geven. Dat is net iets hoger dan de laagste frequentie die uw satelliet boxen nog kunnen weergeven (bij de kef eitjes is dit 80Hz. U stelt de crossover dan in op ongeveer 90Hz.

Slope

Hiermee stelt u de zogenaamde steilheid van het crossover filter in. Hiermee verdubbelt u het effect van de crossover regelaar. (normaal 12dB)

Phase adjust

Deze staat normaal op 0. Echter als u het volume van de sub, ook na bijstelling van het input level te mager vindt dan kunt u deze regelaar gebruiken om hinderlijke akoestische effecten in de ruimte tegen te gaan. (bijvoorbeeld als de sub in een hoek staat of ver weg van de andere boxen)

Power auto / manual

In de autostand gaat na ongeveer 30 minuten stilte de sub in de standby stand. Als u dit niet wil zet u deze schakelaar op hand. De subwoofer blijft dan altijd aan.

On off

Met deze schakelaar schakelt u de stroom uit van de subwoofer en doet hij niets meer.